




PULSA 800P



3

TOOL P.800-P

plan	code	description	description	plan	code	description	description	plan	code	description	description
000	014641	PORTE ROND. MAGNET. P800	MAGNET.RONDELHOUDER P800	043	018446	SMEFI BLANC P800E&P	SMEFI WIT P800E&P	088	018487	ENS.BOUT. LEVIER DOD P800	ENS.BOUT. LEVIER DOD P800
001	018410	ENS.GRILLE CAPOT ARR.P800	ENS.GRILLE CAPOT ARR.P800	0431	018447	SMEFI BLANC P800P+	SMEFI WIT P800P+	089	018490	BLOC CONN. MONO COUP P800	BLOC CONN. MONO COUP P800
002	018411	FILTRE P800	FILTER P800	0432	018497	MEFI ORANGE P800E&P	MEFI ORANJE P800E&P	B	011773	CARTOUCHE DE GAZ BL. P800	GASPATROON BLISTER P800
003	018412	ENS.AVIS CHC M5-30 P800EP	GEH.4VIS CHC M5-30 P800EP	0433	018498	SMEFI ORANGE P800P+	SMEFI ORANJE P800P+	B	018482	CHARGEUR BATTERIE P800	BATTERIJLADER P800
0031	018413	ENS.AVIS CHC M5-40 P800P+	ENS.4VIS CHC M5-40 P800P+	044	018448	PLATINE LEDS P800	PLATINE LEDS P800	B	018483	BATTERIE P800	BATTERIJ P800
004	018414	ENS. CAPOT ARRIERE P800	ENS. CAPOT ARRIERE P800	045	018449	BUTEE MAGASIN P800	BUTEE MAGASIN P800	0	0	0	0
005	013808	ENS.GUIDEFIL BOUGIE IM90I	WIRE GUIDE IM90I	046	018450	ENS.DETENTE P800	ENS.DETENTE P800	0	0	0	0
006	018415	ENS.VIS MOT.CHC M4-12P800	ENS.VIS MOT.CHC M4-12P800	047	018451	ENS.TALON MAGASIN P800	ENS.TALON MAGASIN P800	0	0	0	0
008	013731	ENS. BOUGIE ALLUM. IM90I	SPARK PLUG ASSEMBLY IM90I	048	018452	TUBE D'ALIMENTATION P800	TUBE D'ALIMENTATION P800	0	0	0	0
009	018416	ENS.MOT. ELECTR. ASS.P800	ENS.MOT. ELECTR. ASS.P800	049	018453	ENS.ELECTROV.BLANC P800	GEH.ONTSTEKING WIT P800	0	0	0	0
010	401356	SLEEVE,FAN MOT. IMP-P700	SLEEVE,FAN MOT. IMP-P700	0491	018496	ENS.ELECTROV.ORANGE P800	GEH.ONTSTEKING ORANJEP800	0	0	0	0
011	900470	MOUNT,MOTOR ASS. P700	MOUNT,MOTOR ASS. P700	050	018454	FAISCEAU PLATINE LED P800	FAISCEAU PLATINE LED P800	0	0	0	0
012	401355	RING,RETAINING (IMPULSE)	RING,RETAINING (IMPULSE)	051	018455	CROCHET SUSPENSION P800	CROCHET SUSPENSION P800	0	0	0	0
013	018417	ENS.LEV.CONT.APPUI P800	ENS.LEV.CONT.APPUI P800	053	018456	ENS. VIS POIGNEE P800	ENS. VIS POIGNEE P800	0	0	0	0
014	018418	CULASSE P800	CULASSE P800	054	018457	ENS. POIGNEES D/G P800	ENS. POIGNEES D/G P800	0	0	0	0
015	013356	ENS.SEGM. CULASSE P700-NG	ENS.SEGM. CULASSE P700-NG	055	018458	ENS.FLASQUES D/G(20c)P800	ENS.FLASQUES L/R(20n)P800	0	0	0	0
016	403167	BLADE,FAN ASSY. IMP-PULSA	BLADE,FAN ASSY. IMP-PULSA	0551	018489	ENS.FLASQUES D/G(50c)P800	ENS.FLASQUES L/R(50n)P800	0	0	0	0
017	018419	ENS. CAGE P800	ENS. CAGE P800	056	013739	ENS.RACCORD ELECTRO.IM90I	ELECTRO.PLUG CONNec.IM90I	0	0	0	0
018	018420	ENS.ENTRET.MOTEUR P800P+	ENS.ENTRET.MOTEUR P800P+	057	018459	RACCORD CHARGEUR P800	RACCORD CHARGEUR P800	0	0	0	0
019	018421	ENS.JOINTS ECHAPPEM. P800	ENS.JOINTS ECHAPPEM. P800	058	013784	ENS. VERROU CHAMBRE IM90I	COMB.CHAMB.LOCK BAR IM90I	0	0	0	0
020	018422	ENS.ECHAPPEMENT P800	ENS.ECHAPPEMENT P800	059	018460	POUSSOIR P800	POUSSOIR P800	0	0	0	0
0211	018424	GUIDE TAMPON P800P-P+	NAGELEIDER P800P-P+	060	018461	RESSORT POUSSOIR. P800	RESSORT POUSSOIR. P800	0	0	0	0
0221	018426	ENS. CARTER P800P	ENS. CARTER P800P	061	018462	MANETTE POUSSOIR P800	MANETTE POUSSOIR P800	0	0	0	0
0222	018427	ENS. CARTER P800P+	ENS. CARTER P800P+	062	018463	ANTENNE RFID P800	ANTENNE RFID P800	0	0	0	0
024	018428	MEMBRANE ETANCHEITE P800	MEMBRANE ETANCHEITE P800	063	018464	ENS.RESSORT SPIRALE P800	ENS.RESSORT SPIRALE P800	0	0	0	0
025	018429	ENS.CHAMBRE COMB. P800E&P	GEH.VERBR.KAMER P800E&P	064	018465	ENS.LEV.ANTI TIRVIDE P800	ENS.LEV.ANTI TIRVIDE P800	0	0	0	0
0251	018430	ENS.CHAMBRE COMB. P800P+	GEH.VERBRAND.KAMER P800P+	065	018466	ENS. BOUTON MANETTE P800	ENS. BOUTON MANETTE P800	0	0	0	0
026	018431	ENS.BUTEE CHAMBRE P800	ENS.BUTEE CHAMBRE P800	068	018467	INSERT DEFLECTEUR P800	INSERT DEFLECTEUR P800	0	0	0	0
027	018432	CIRCLIPS INTERIEUR P800	CIRCLIPS INTERIEUR P800	069	018468	BAVETTE PROTEC.MAGAS.P800	BAVETTE PROTEC.MAGAS.P800	0	0	0	0
028	018433	ENS. MASSELOTTE P800	ENS. MASSELOTTE P800	071	018469	ENS.DEFLECTEUR P800	ENS.DEFLECTEUR P800	0	0	0	0
029	018434	AMORTISSEUR P800	AMORTISSEUR P800	075	018470	TUBE INTERMEDIAIRE P800	TUBE INTERMEDIAIRE P800	0	0	0	0
031	018435	ENS.SEGM. CYLINDRE P800	ENS.SEGM. CYLINDRE P800	076	018471	ENS.VIS MAGASIN P800	ENS.VIS MAGASIN P800	0	0	0	0
032	018436	ENS. CONDUIT DE GAZ P800	ENS. CONDUIT DE GAZ P800	077	018472	ENS. RACC. CARTOUCHE P800	ENS. RACC. CARTOUCHE P800	0	0	0	0
033	018437	RESSORT CHAMBRE P800	RESSORT CHAMBRE P800	078	018473	ENS.VIS ECHAPPEMENT P800	ENS.VIS ECHAPPEMENT P800	0	0	0	0
034	018438	ENS.CYLINDRE P800	ENS.CYLINDRE P800	079	018474	ENS.VIS DEFLECTEUR P800	ENS.VIS DEFLECTEUR P800	0	0	0	0
035	018439	SUPPORT GUIDE TAMPON P800	SUPPORT GUIDE TAMPON P800	080	018475	ENS.AXE BUTEE CHAMBR.P800	ENS.AXE BUTEE CHAMBR.P800	0	0	0	0
037	018440	SUPP.CARTOUCHE GAZ P800	SUPP.CARTOUCHE GAZ P800	081	018476	ENS.BOUTON EJE.C.CART.P800	ENS.BOUTON EJE.C.CART.P800	0	0	0	0
038	018441	ENS.AXE REGLAGE DOD P800	ENS.AXE REGLAGE DOD P800	082	018477	ENS.VIS SUPP. TAMPON P800	ENS.VIS SUPP. TAMPON P800	0	0	0	0
039	018442	ENS. MOLETTE SERRAGE P800	ENS. MOLETTE SERRAGE P800	083	018478	FAISCEAU MOT. ELECTR.P800	FAISCEAU MOT. ELECTR.P800	0	0	0	0
040	018443	ENS.BUTEES CHAMBRE P800	ENS.BUTEES CHAMBRE P800	084	018479	ENS.VIS SUPPORT CART.P800	ENS.VIS SUPPORT CART.P800	0	0	0	0
041	018444	CAPOT LEVIER DOD P800	CAPOT LEVIER DOD P800	085	018480	ENS.VIS PLATINE LED P800	ENS.VIS PLATINE LED P800	0	0	0	0
042	018445	PCE CHALEUR ELECTROV.P800	PCE CHALEUR ELECTROV.P800	086	018481	ETIQUETTE LEDS P800	ETIQUETTE LEDS P800	0	0	0	0